Deutsch/Englisches sprechendes elektronisches Wörterbuch Anleitung

INHALT Sonderzeichen und Textvereinbarungen4 Tastaturlayout4 Display6 MENÜ EINSTELLÜNGEN......11 Displaysprache.....12 Kontrasteinstellung......17 Sprachtempo......18 WÄHRUNGSUMRECHNUNG......48 ZONENZEIT......51 DATENAUSTAUSCH MIT PC......53 ZUSÄTZLICHE MÖGLICHKEITEN55

Modell EGm600T

EINLEITUNG

Wir gratulieren Ihnen zum Erwerb des Deutsch ↔ Englischen digitalen Sprachlehrsystems Language Teacher® EGm600T. Language Teacher® EGm600T ist ein Ergebnis der Zusammenarbeit von Linguisten, Ingenieuren und Programmierern der Gesellschaft Ectaco, das die fünfte Generation der hocheffektiven elektronischen Lehrmittel darstellt. Sie sind jetzt ein Besitzer des fortschrittlichsten elektronischen Sprachlern-Mittels.

Das System *Language Teacher*® *EGm600T* bietet Ihnen folgende Möglichkeiten:

- Wortschatz von über 475.000 Wörter, darunter finden Sie Fachausdrücke aus der Medizin, Technik, Jura, Kommerz sowie Jargon-Wörter und meist geläufige Redewendungen.
- Elektronisches Nachschlagewerk der englischen Grammatik mit einer Möglichkeit der thematischen Suche
- Sofortrückübersetzung
- Zweisprachiger 128 K-Organizer
- Schnell-Datenaustausch mit einem PC
- Tastatur- und Displaybeleuchtung, die Ihnen erlaubt, auch bei schlechter Beleuchtung im Raum zu arbeiten
- Möglichkeit, das Wörterbuch durch das Einfügen neuer Wörter und Redewendungen zu erweitern

- ♦ Rechtschreibprüfsystem Vector Ultima™
- 200 meist geläufige englische Redewendungen
- Verbesserte Worterkennung
- Deutsche und englische unregelmäßige Verben

- Aufstellung von über 1200 aktuellen Phrasen
- Wörterspiel
- Umrechnung von Währungen
- Umrechnung von Maßeinheiten
- Zonenzeit
- Sprechende Uhr
- Wecker
- Taschenrechner
- Anschluss ans Stromnetz

Das Language Teacher® EGm600T ist dank der darin verwendeten neuesten Technologie der Sprachsynthese der ideale Lehrer. Diese Technologie erlaubt Ihnen, sich die deutschen Wörter und Redewendungen anzuhören.

Lassen Sie den *Language Teacher*® *EGm600T* Ihnen Spaß machen und machen Sie ihn zu Ihrem Privatassistenten beim Geschäft und auf Reisen.

Um sämtliche Möglichkeiten des *Language Teacher*® *EGm600T* voll und effektiv auslasten zu können, empfehlen wir Ihnen, diese Anleitung aufmerksam zu lesen und immer bei der Hand zu haben.

- Anmerkung: Das Language Teacher® EGm600T ist gegen das Problem des Jahres 2000 gesichert.
- Anmerkung: Da der Hersteller ständig an der Verbesserung der Qualität und des Äußeren der Produktreihe Language Teacher® weiterarbeitet, können sich die technischen Daten sowie das Aussehen des Gerätes von den in der vorliegenden Anleitung beschriebenen etwas unterscheiden.

Sonderzeichen und Textvereinbarungen

Die Tastenbezeichnungen sind im Text mit GROßBUCHSTABEN geschrieben, z. B. ENTER.

Abschnitttitel und die im Text erwähnte Display-Information ist mit *der Kursivschrift* markiert, z. B. *Währungsumrechnung.*

Fettdruck gebraucht man, um etwas zu betonen.

Symbole \blacktriangleleft , \blacktriangleright , \blacktriangle und \blacktriangledown bezeichnen die Pfeiltasten auf der rechten Seite der Tastatur.

Folgende Symbole am Abschnittsanfang bezeichnen:

- Schritt-bei-Schritt-Anleitung innerhalb der Beschreibung einer Anwendungsfunktion
- 🖮 Kontrolltasten
- ③ Redefunktion
- Wichtige Anmerkungen

Tastaturlayout

Das Gerät verfügt über eine Tastatur mit den Steuerungstasten und dem amerikanischen sowie englischen Standard-Tastatur-Layout sowie einigen Erweiterungen.

Eingabe der deutschen und englischen Buchstaben sowie Ziffern hängt vom Eingabemodus ab, der in der rechten oberen Ecke mit Symbolen entsprechend , c oder gezeigt ist (falls eine Vornahme von Textänderungen überhaupt möglich ist).

Den Eingabemodus kann man der Reihe nach mit der Taste ↔ umschalten. Die Wahl der Eingabesprache im

Hauptwörterbuch erfolgt beim Einschalten jedoch automatisch, entsprechend der Übersetzungsrichtung, und die Taste ↔ wird dabei für die Veränderung der Übersetzungsrichtung benutzt.

Um die deutschen Buchstaben einzugeben, die über den Tasten stehen, müssen Sie zuerst die Taste SHIFT drücken und Ioslassen, und dann die entsprechende Taste drücken. Z. B. wenn Sie den Buchstaben "Ä" eingeben möchten, drücken Sie die Taste SHIFT, dann lassen Sie diese Taste Ios und erst dann drücken Sie die Taste "A".

Um die zusätzlichen Symbole, die auf der Tastatur nicht angebracht sind, einzugeben, drücken Sie die Taste SHIFT+▲ (SYMB). Durch das Betätigen der Taste ► können Sie weitere zusätzliche Symbole sehen, die auf dem Bildschirm vorerst nicht sichtbar sind. Um das gewählte Symbol einzugeben, drücken Sie die entsprechende numerische Taste.

Um die Tastatur- und Display-Beleuchtung einzuschalten, drücken Sie die Taste

Die Beschreibung der Kontroll-Tasten

ON/OFF	Ein/Ausschalten
DICT	Wörterbuch
GRAM	Grammatik
DIAL	Dialoge
TEL	Telephonbuch
TIME	Zeitformat
\$ <u>\$</u>	Beleuchtung
\leftrightarrow	Sprache oder Übersetzungsrichtung umschalten
MENU	Menü

Language Teacher®	Modell EGm600T
- ID	Aussprechen
PREV / NEXT	Seiten scrollen
<	Cursorbewegung oder Markierung der Wörter
▼▲	Cursorbewegung oder Zeilen scrollen
ENTER	Eingeben
ESC	Abbruch / zur vorhergehenden Ebene
SHIFT+▲(SYMB)	Einfügen von zusätzlichen Symbolen.
SHIFT+◀(DEL)	Buchstaben oder Datensatz löschen
SHIFT+▶(MARK)	Markieren eines Datensatzes als mit einem Passwort geschützt
SHIFT+▼(EDIT)	Bearbeitung eines Datensatzes, Eingabemodus <i>Einfügen /</i> <i>Überschreiben</i> umstellen
SHIFT+ENTER (SPELLER)	Rechtschreibprüfung im Hauptwörterbuch
SPC	Einfügen einer Leerstelle
SHIFT+SPC	Einfügen eines Bindestrichs
Die mathematischen	Symbole und Operationen sind

beim Aktivieren der Taschenrechner- Funktion erhältlich.

Display

Der Language Teacher® EGm600T verfügt über ein vierzeiliges Display mit einem hohen Lösungsgrad. Display und Tastatur können durch das Drücken der Taste 🕹 beleuchtet werden.

Im rechten Teil des Displays befinden sich Funktionssymbole, die erscheinen, um aktive oder zugängliche Funktionen zu zeigen:

- EDIT Der laufende Datensatz ist für Korrektureintragungen offen.
- SHIFT SHIFT-Taste ist eingeschaltet
- MARK Dieser Datensatz ist mit einem Passwort geschützt
- INS Eingabemodus "Einfügen"
- BATT Batterien sind schwach: setzen Sie sofort neue ein!
- Passwortschutz ist eingeschaltet
- Wecker ist eingeschaltet
- Cursor kann horizontal bewegt werden oder es gibt Wörter, die man markieren kann
- Cursor kann vertikal bewegt werden / es gibt weiteren Text außerhalb des Bildschirms

Markierung ist eine invertierte Abbildung eines Symbols oder Textabschnittes. Um ein Zeichen auf dem Bildschirm zu wählen, markieren Sie es und drücken Sie die Taste ENTER.

Cursor erscheint entweder als eine blinzelnde Unterzeile (*Einfügen*) oder als eine blinzelndes Rechteck (*Überschreiben*). Er zeigt einen Ort, wo Symbole eingefügt oder gelöscht werden können.

Symbol-Menü

Der Language Teacher® EGm600T verfügt über ein neues Start-up – Interface mit vier Gruppen von Funktions-Symbolen, die den Zugriff zu den zahlreichen Wörterbuchfunktionen visuell regeln und erleichtern.

- Das Symbol-Menü erscheint nach dem Drücken auf die Taste MENU oder beim Verlassen eines Funktionsbereichs mit Hilfe der ESC-Taste. Um eine der vier Gruppen von Symbolen zu wählen, benutzen Sie die Tasten NEXT oder PREV. Mit den Tasten ◄ und ► kann man sich zwischen den Symbolen bewegen. Die Taste ENTER öffnet die markierte Symbolgruppe.
- Die Symbole im Symbolmenü stellen folgende Funktionen von Language Teacher® EGm600T dar:



Hauptwörterbuch

Benutzer-Wörterbuch

Deutsche Grammatik

Dialoge

Unregelmäßige Verben

Deutsche Redewendungen

Telefonbuch

Terminkalender

Taschenrechner

Umrechnung der Maßeinheiten

Währungsumrechnung

Wörterspiel



Zonenzeit

Ortszeit

Datenaustausch mit PC

Menü Einstellungen

Stromversorgung

Der Language Teacher® EGm600T ist mit drei (3) AAA Batterien betrieben. Wenn die Batterien schwach werden, wird die Warnmeldung BATT in der rechten oberen Ecke angezeigt. Um die völlige Entladung der Batterien zu vermeiden, sowie den möglichen Datenverlust im RAM auszuschließen, sind beide Hauptbatterien zum möglichst frühen Zeitpunkt auszuwechseln; dabei dürfen die alten und die neuen Batterien zusammen nicht eingesetzt werden.

- Anmerkung: Nach dem Erwerb vom Language Teacher® EGm600T müssen Sie wahrscheinlich das Isolierband aus dem Batterienfach entfernen. Man benutzt es, um Batterien während der Aufbewahrung und Transportierung gegen Entladung zu schützen.
- Drücken Sie die EIN/AUS- Taste zum Ausschalten des Gerätes.
- Öffnen Sie das Batterienfach durch Wegschieben des Deckels.
- Entfernen Sie zuerst die Mittelbatterie, danach rücken Sie zwei andere Batterien zur Mitte und entfernen sie.
- Setzen Sie drei neue Batterien ein, die letzte in die Mitte.



- Anmerkung: Setzen Sie die Batterien entsprechend den Zeichen (+ und -) in die Zelle ein.
- Befestigen Sie die Batterien im Fach mit einer Metallklammer.

Zum Austausch von Batterien ohne Risiko eines Datenverlustes im RAM haben Sie nur 2 Minuten zur Verfügung.

Diese zwei-Minuten-Grenze sollte nicht überschritten werden! Weder Hersteller noch Händler haftet in diesem Fall für den Datenverlust!

Anmerkung: Es ist verboten, die Batterien beim eingeschalteten Gerät zu entfernen. Das kann schwere Schäden am Gerät verursachen. Sollten Sie das zufällig machen oder in einem anderen Fall (z. B. wenn Sie das Passwort vergessen haben) müssen Sie das Wörterbuch mit der Hand neu starten. Benutzen Sie einen scharfen Gegenstand (Klammer), um auf die Taste zu drücken, die sich auf der Tastatur links neben der Taste A befindet.

Beim Neustarten des Systems ist die Taste **N** bei der *Initialisation des Wörterbuches* zu drücken, um die Benutzersdatensätze sowie den benutzerbezogenen Systemaufbau zu behalten. Beim ersten Einschalten des Wörterbuches oder wenn der RAM defekt ist, muss die Taste Y betätigt werden, um das System neu zu initialisieren.

- Anmerkung: Der Language Teacher® EGm600T ist mit einer Speicher-Versorgungsbatterie CR 1220 versehen, die sich im dafür vorgesehenen Fach auf der Hinterseite des Gerätes befindet. Die Haltbarkeitsdauer der Batterie beträgt 1-2 Jahre.
 - Anmerkung: Der Language Teacher® EGm600T verfügt über die Möglichkeit des Anschlusses an das Stromnetz. Um einen vereinbaren AC/DC Adapter zu bestellen, treten Sie mit Ihrem Händler oder mit dem

Ectaco-Kundendienstzentrum in Verbindung, Liste welcher sich am Ende der vorliegenden Anleitung befindet.

Benutzen Sie keinesfalls unpassende Adapter, es kann Gerätschaden hervorrufen und Garantievertrag aufheben.

MENÜ EINSTELLUNGEN

Machen Sie sich bitte mit den Optionen des Menüs *Einstellungen* vertraut, um das *Language Teacher*® *EGm600T* zur vollen Auslastung seiner Möglichkeiten und entsprechend Ihren Anforderungen einzustellen.

Um das Menü Einstellungen zugänglich zu machen:

- Drücken Sie EIN/AUS zum Einschalten des Gerätes.
- Wenn es nötig ist, drücken Sie die MENU- Taste, um Symbol-Menü zugänglich zu machen.
- Finden und markieren Sie das Symbol \overline{m} .
- Drücken Sie die ENTER- Taste.



- Um eine Zeile zu wählen, markieren Sie sie mit der Taste ▼ oder ▲ und drücken Sie die ENTER- Taste.
- Anmerkung: Alle Aufforderungen bzw. sonstige Meldungen erscheinen voreingestellt im Englischen. Die Umschaltung der Displaysprache in Deutsch erfolgt

durch die Änderung der benutzerbezogenen Einstellung der Option *Displaysprache.*

Displaysprache

Benutzen Sie diese Option, um die Sprache zu wählen, in welcher alle Menüs, Titel und Mitteilungen erscheinen werden. Voreingestellt ist das englische Interface.

• Wählen Sie die Option *Displaysprache* im *M*enü *Einstellungen*.



- Um die gewünschte Sprache zu wählen, markieren Sie die Zeile und drücken Sie die Taste ENTER. Die gewählte Zeile wird mit einem Haken markiert.
- Drücken Sie ESC, um wieder zum Menü Einstellungen zurückzukehren.

Laufende Zeit

 Im Menü Einstellungen markieren Sie die Zeile Ortszeit und drücken Sie ENTER, um das Ortszeit – Dialogfenster zu öffnen.



• Geben Sie das Datum und die laufende Zeit ein.

Die Werte oberhalb des Cursors sind durch das Betätigen der entsprechenden Ziffer-Tasten auf der Tastatur zu ändern. Der Cursor ist mit den Pfeiltasten zu bewegen. Ziehen Sie das amerikanische 12-Stunden-Zeitformat vor, so ist PM mit einem P bzw. AM mit einem A in der Endposition einzugeben.

 Drücken Sie ENTER, um zur nächsten Seite des Dialogfensters überzugehen und Ihre Stadt bzw. die in Ihrer Zeitzone nächstliegende Stadt einzugeben.



- Wählen Sie das gewünschte Feld STADT oder LAND mit den Tasten ◀ oder ► und tippen Sie einen Buchstaben ein. Zuerst erscheinen die Stadt- und Ländernamen in der alphabetischen Reihenfolge, unterhalb von ihnen wird das Zeitunterschied zu GMT im Dialogfenster angezeigt.
- Anmerkung: Wenn Sie ENTER drücken, ohne einen Buchstaben zu wählen, erscheint auf dem Display automatisch Berlin, BRD.
- Tippen Sie z. B. den Buchstaben M ins Feld Stadt ein.



 Benutzen Sie die Tasten ▼ oder ▲, um die alphabetisch geordnete Liste der Städte durchzusehen, oder die Tasten NEXT / PREV für die Liste der Länder (und Städte in jedem Land).

- Jederzeit können Sie auf eine Buchstabentaste drücken, damit die erste Stadt mit diesem Anfangsbuchstaben im Dialogfenster erscheint.
- Drücken Sie ENTER, um zur nächsten Seite überzugehen.



- Anmerkung: Se können Ihren Language Teacher® als eine sprechende Uhr benutzen. Wenn Sie die Seite Laufende Zeit öffnen, werden Sie die aktuelle Zeit hören.
- Benutzen Sie die Taste ▼ zum Ein- bzw. Ausschalten dieser Funktion.
- Drücken Sie ENTER, um die Änderungen zu speichern und ins Menü *Einstellungen* zurückzukehren.

Wecker

• Wählen Sie die Zeile Wecker im Menü Einstellungen.



- Stellen Sie den *Wecker* ein.
- Der Cursor ist mit den Tasten ◄ und ► zu bewegen. Die Ziffer über dem Cursor ist durch das Drücken der entsprechenden Ziffer-Taste zu verändern. Ziehen Sie

das amerikanische 12-Stunden-Zeitformat vor, so ist PM mit einem P bzw. AM mit einem A einzugeben.

 Drücken Sie ENTER, um zur nächsten Seite überzugehen.



- Benutzen Sie die Tasten ◄, ►, ▲ und ▼ zum Einbzw. Ausschalten des Weckers.
- Drücken Sie ENTER, um die Änderungen zu speichern und ins Menü *Einstellungen* zurückzukehren. Ist der Wecker eingeschaltet, so wird im rechten Teil des Bildschirms ein Glöckchen-Zeichen rechten Teil Um die eingestellte Zeit hören Sie das Weckersignal, das 30 Sekunden lang lautet. Um das Signal früher auszuschalten, drücken Sie eine beliebige Taste.

Displayformat

 Wählen Sie die Zeile Displayformat im Menü Einstellungen.

12 Stunden	
24 Stunden	
TT/MM/JJ	
MM/TT/JJ	 \$

 Um das Displayformat einzustellen, markieren Sie die gewählte Zeile und drücken Sie ENTER. (Beim Einschalten des Systems ist das 24-Stunden TT/MM/JJ Zeitformat voreingestellt). Drücken Sie ESC; um ins Menü Einstellungen zurückzukehren.

Speicherauslastung

 Wählen Sie die Zeile Speicherauslastung im Menü Einstellungen, um das Diagramm der Speicherauslastung zu sehen.



• Drücken Sie ENTER, um zum Menü *Einstellungen* zurückzukehren.

Daten löschen

• Wählen Sie die Zeile Daten löschen im Menü Einstellungen.



- Um alle Daten im Organizer zu löschen, wählen Sie *Telefonbuch*, *Terminkalender*, oder *Benutzer-Wörterbuch* und bestätigen Sie die angezeigte Aufforderung.
- Um alle geschützten Datensätze zu löschen, wählen Sie die Funktion Geschützte Datensätze und bestätigen die Löschaufforderung.

- Anmerkung: Sollten Sie das Passwort für die geschützten Datensätze vergessen haben, was diese Daten unzugänglich macht, so können Sie den Speicher, welchen die geschützten Benutzerdaten besetzen, mit Hilfe der Funktion Geschützte Datensätze löschen freimachen.
- Drücken Sie die Taste *ESC*, um wieder zum Menü *Einstellungen* zurückzukommen.

Kontrasteinstellung

 Wählen Sie die Funktion Kontrasteinstellung im Menü Einstellungen.



- Benutzen Sie die Tasten ◀ und ► für die Änderung der Kontrasteinstellung.
- Drücken Sie ENTER, um die Änderungen zu speichern und ins Menü *Einstellungen* zurückzukehren.

Sprachfrequenz

• Wählen Sie die Funktion Sprachfrequenz im Menü Einstellungen.



- Benutzen Sie die Tasten ◀ und ►, um die Sprachfrequenz einzustellen.
- Drücken Sie die Taste I, um die Änderung der Spracheinstellungen zu prüfen.
- Drücken Sie ENTER, um die Änderungen zu speichern und ins Menü *Einstellungen* zurückzukehren.

Sprachtempo

 Wählen Sie die Funktion Sprachtempo im Menü Einstellungen.



- Benutzen Sie die Tasten ◀ und ▶, um das Sprachtempo einzustellen.
- Drücken Sie die Taste I, um die Änderung der Spracheinstellungen zu pr
 üfen.
- Drücken Sie ENTER, um die Änderungen zu speichern und ins Menü *Einstellungen* zurückzukehren.

Passwort

Mit dieser Funktion können Sie ein Passwort, das Ihre Information im *Telefonbuch* und *Terminkalender* schützt, einstellen, ändern und löschen sowie das Passwortschutz ein- oder ausschalten.

Anmerkung: Vergessen Sie Ihr Passwort nicht! Wenn Sie es vergessen werden, werden die mit dem Passwort



geschützten Datensätze unzugänglich. In diesem Fall kann es zwei Lösungen geben: zum einen, können Sie das Wörterbuch neu initialisieren, (siehe STROMVERSORGUNG), was den Verlust aller gespeicherten Benutzerdaten verursacht. Zum zweiten, können Sie den Passwortschutz vernichten, indem Sie die geschützten Datensätze löschen, um den von ihnen besetzten Speicher frei zu machen (siehe Funktion *Geschützte Datensätze* in *Daten Löschen*).

Passwort einstellen

- Wählen Sie die Funktion Passwort im Menü Einstellungen.
- Wenn kein Passwort eingestellt ist, so erscheint auf dem Display die Aufforderung *Passwort eingeben*:



- Geben Sie Ihr Passwort ein, maximal 7 Stellen (z. B. *Schutz*).
- Drücken Sie ENTER, um das Passwort zu bestätigen.



• Drücken Sie ENTER, um ins Menü *Einstellungen* zurückzukehren.

Schutz einschalten

- Wählen Sie die Funktion *Passwort* im Menü *Einstellungen*.
- Wenn das Passwort vorhanden, aber der Passwortschutz nicht eingeschaltet ist, erscheint die Meldung:

```
1 Schutz einschalten
2 Passwort löschen
```

- Drücken Sie die Taste 1, um den Schutz einzuschalten, gleichzeitig kehren Sie wieder zum Menü Einstellungen zurück. Wird auf dem Display eine Bestätigungsmeldung und ein Zeichen — erscheinen, so sind die Benutzer-Datensätze mit einem Passwort geschützt.
- Anmerkung: Die Information über das Speichern von Ihren Privatdaten zwecks ihres Schutzes findet man in den Abschnitten Telefonbuch und Terminkalender.

Passwortschutz ausschalten

- Wählen Sie die Funktion *Passwort* im Menü *Einstellungen*.
- Wenn der Passwortschutz eingeschaltet ist, geben Sie Ihr Passwort ein, um ihn auszuschalten:



- Drücken Sie ENTER nach der Passworteingabe, um den Schutz auszuschalten und ins Menü Einstellungen zurückzukehren. Auf dem Bildschirm erscheint eine Bestätigung, und das Schlüsselzeichen verschwindet.
- Anmerkung: Machen Sie einen Fehler beim Eintippen des Passworts, erscheint die Meldung Falsches Passwort. Der Passwortschutz wird nicht ausgeschaltet werden.

Passwort löschen

- Wenn das Passwortschutz eingeschaltet ist, schalten Sie ihn zuerst wie oben beschrieben aus.
- Wählen Sie die Funktion Passwort im Menü Einstellungen.

```
1 Schutz einschalten
2 Passwort löschen
```

 Zum Löschen des Passworts drücken Sie die Taste 2 und geben Ihr Passwort ein:

```
Passwort eingeben:
[SCHUTZ_ ]
```

- Drücken Sie ENTER, um das Passwort zu löschen und ins Menü *Einstellungen* zurückzukehren. Auf dem Bildschirm erscheint eine Bestätigungsmeldung.
- Anmerkung: Machen Sie einen Fehler beim Eintippen des Passworts, erscheint die Meldung Falsches Passwort. Das Passwort wird nicht gelöscht werden.

Tonsignal Ein/Aus

Wenn das *Tonsignal* eingeschaltet ist (beim Einschalten des Systems ist es als eingeschaltet voreingestellt), hören Sie einen kurzen Tonsignal immer, wenn Sie eine Taste auf der Tastatur drücken.

• Wählen Sie die Funktion *Tonsignal* im Menü *Einstellungen*.



- Um das Tonsignal ein- oder auszuschalten, markieren Sie die gewünschte Zeile und drücken Sie ENTER.
- Drücken Sie ENTER, um wieder ins Menü Einstellungen zurückzukehren.

Einstellen der Ausschaltzeit

Diese Funktion ermöglicht Ihnen, festzusetzen, nach welcher Zeit das Gerät automatisch ausgeschaltet wird, wenn keine Taste gedrückt wird.

• Wählen Sie die Funktion *Einstellen der Ausschaltzeit* im Menü *Einstellungen*.



Benutzen Sie die Tasten ▼ und ▲, um die Zeitspanne vor dem automatischen Ausschalten von

drei Minuten (Voreinstellung) bis zu zwölf Minuten mit jeweiliger Zunahme von 3 Minuten zu verändern.

• Drücken Sie ENTER, um die Änderungen zu speichern und ins Menü *Einstellungen* zurückzukehren.

WÖRTERBUCH

Das elektronische Sprachlehrsystem Language Teacher® EGm600T enthält das fortschrittlichste deutsch-englischdeutsche elektronische Wörterbuch. Zum optimalen Einsatz der Anwendungsmöglichkeiten dieses Wörterbuches ist es empfehlenswert, diesen Abschnitt der vorliegenden Anleitung aufmerksam zu studieren.

Allgemeines Wörterbuch

- Drücken Sie die EIN/AUS-Taste, um das Wörterbuch einzuschalten.
- Drücken Sie die DICT Taste auf der Tastatur oder

wählen Sie das Symbol 🎯 im *Symbol-Menü, um das* Menü *Hauptwörterbuch* zu öffnen.

- Auf dem Bildschirm wird der Titel des Wörterbuches erscheinen, das Sie zuletzt benutzt hatten.
- Anmerkung: Nach der Initialisation des Systems wird Englisch->Deutsches Wörterbuch voreingestellt.



- Wählen Sie die Übersetzungsrichtung mit der Taste ↔.
- Anmerkung: Die Übersetzungsrichtung ist mit dem Pfeilzeichen im Wörterbuchtitel markiert.

Im Dialogfenster des Hauptwörterbuchs unter dem Titel des aktuell aktiven Wörterbuches sehen Sie einen Cursor, wo der erste Buchstabe, den Sie eintippen, erscheinen wird.

- Zur Eingabe des zu übersetzenden Wortes ist die Tastatur zu benutzen.
- Benutzen Sie die Tasten ◄ und ►, um den Cursor in der aktiven Zeile zu bewegen.

Benutzen Sie SHIFT+◀, um den letzten Buchstaben zu löschen.

Benutzen Sie SHIFT+▼, um zwischen dem *Einfügen*und dem *Überschreiben*-Modus umzuschalten.

Drücken Sie SPC, um eine Leerstelle einzufügen, SHIFT+SPC, um ein Bindestrich einzufügen.

Benutzen Sie SHIFT + SYMB und die entsprechende Ziffer-Taste, um zusätzliche Symbole einzugeben. Mit der Taste ► wird die Symbolliste weiter gescrollt.

 Angenommen, Sie wollen das deutsche Wort PREIS ins Englische übersetzen.



• Drücken Sie ENTER, um das eingetippte Wort zu finden. Sie werden die Übersetzung des Wortes PREIS sehen.

Deutsch/Englisches sprechendes elektronisches Wörterbuch Anleitung



- Das Zeichen ▼ bedeutet, dass nicht alle Übersetzungsmöglichkeiten auf dem Bildschirm gezeigt werden konnten und Sie weitere Worte durch das Drücken dieser Taste sehen können.
- Drücken Sie die ▼ Taste, um weitere Übersetzungsmöglichkeiten des Wortes zu sehen. Zum Zurückscrollen ist die Taste ▲ zu benutzen.
- Benutzen Sie die NEXT bzw. PREV-Taste, um zum nächsten oder vorhergehenden alphabetisch angeordnetem Stichwort überzugehen.
- Anmerkung: Übersetzungen desselben Stichwortes sowie Stichworte, die gleiche Schreibweise aber verschiedene Bedeutungen haben, sind in der alphabetischen Reihenfolge der Abkürzungen ihrer Wortarten geordnet, die in den Rundklammern erscheinen und folgende Bedeutungen haben:

А	Adjektiv
ABBR	Abbreviatur
ADV	Adverb
ART	Artikel
AUX	Hilfsverb
CONJ	Konjunktion
ID	Redewendung
INTRJ	Interjektion
Ν	Substantiv
NUM	Zahlwort
PART	Partikel
PHR	Phrase
PREF	Präfix

```
Language Teacher®
```

Modell EGm600T

PREP	Präposition
PRON	Pronomen
SUFF	Suffix
V	Verb

Drücken Sie ESC, um zum Eingabe-Dialogfenster zurückzukehren. Um das nächste Wort im gleichen Wörterbuch zu übersetzen, beginnen Sie es einzutippen, und das Eingabefenster öffnet sich automatisch.

Verbesserte Worterkennung

Ihr Language Teacher® EGm600T verfügt über eine weiterentwickelte Worterkennungsfunktion. Beim Eintippen des zu übersetzenden Wortes erscheint in der unteren Fensterzeile das Wort mit der ähnlichen Schreibweise. Erscheint das gewünschte Wort im Fenster, bevor Sie es zu Ende getippt haben, so ist die Taste ENTER zu drücken, um die Übersetzung anzusehen.

 Beginnen Sie, zum Beispiel, das Wort ABENTEUER im deutsch-englischen Wörterbuch einzutippen. Wenn Sie den Buchstaben T erreicht haben, erscheint im unteren Teil des Dialogfensters das Wort ABENTEUER.



- Drücken Sie ENTER, um die Übersetzungen zu sehen.
- Anmerkung: Der richtige Einsatz dieser Funktion ermöglicht es, Ihre Arbeit bei der Übersetzung umfangreicher Texte zu beschleunigen.

Deutsch/Englisches sprechendes elektronisches Wörterbuch Anleitung

Sofortrückübersetzung

Der Language Teacher® EGm600T verfügt über eine *Kreuzsuch*funktion, womit die schnelle Rückübersetzung von allen Stichwörtern des Haupt*wörterbuches* ermöglicht wird.

• Tippen Sie, zum Beispiel, PREIS im deutschenglischen Wörterbuch ein.



 Markieren Sie mit der Pfeiltaste ► das englische Wort Ihrer Wahl zur Rückübersetzung, zum Beispiel:



• Durch das Drücken der Taste ENTER wird das markierte Wort sofort zurückübersetzt.



 Drücken Sie ESC, um zum Ausgangswort zurückzukehren.

Modell EGm600T

Rechtschreibprüfsystem Vector Ultima™

Das Rechtschreibprüfsystem *Vector Ultima*[™] ist eines der fortschrittlichsten Prüfmittel für die deutsche Sprache auf dem Markt. Es ist sehr hilfreich, wenn Sie nicht sicher sind, ob ein Wort richtig geschrieben ist.

• Tippen Sie, zum Beispiel, GÄSELSCHAFT statt GESELLSCHAFT ein.



 Drücken Sie auf SHIFT+ENTER. Die Liste mit den Vorschlägen der vermutlichen Rechtschreibung erscheint auf dem Bildschirm.



- Mit der ▼-Taste kann man die Markierung auf das Wort GESELLSCHAFT verstellen.
- Durch das Drücken der ENTER-Taste wird die Übersetzung auf dem Bildschirm angezeigt.



Anmerkung: Ist das System der Rechtschreibungsprüfung nicht imstande, ein



Alternativwort vorzuschlagen, erscheint die Meldung *Keine Variante! Drücken Sie [NEXT] für folgendes Wort.* Drücken Sie dann die Taste NEXT, um das nächste rechtschreibungsmäßig ähnliche Wort zu sehen, oder die Taste ESC, um zum Eingabe-Dialogfenster zurückzukehren.

Aussprache von Wörtern und Wendungen

Eine der meist attraktiven Möglichkeiten des *Language Teacher ® EGm600T* ist die Technologie der Sprachsynthese für deutsche und englische Wörter und Wendungen T-T-S (text-to-speech).

• Finden Sie die Übersetzungen eines deutschen Wortes, z. B. PREIS



- Drücken Sie die Taste I, um die Aussprache des deutschen Wortes zu hören.
- Drücken Sie SHIFT+⊂I, um die Aussprache aller englischen Übersetzungen zu hören. Wählen Sie eine Übersetzung mit der Taste ► und drücken Sie die Taste SHIFT+⊂II, um nur das markierte Wort zu hören.
- Finden Sie die Übersetzungen eines englischen Wortes, z. B. COST

Modell EGm600T



- Drücken Sie die Taste ⊂I, um die Aussprache des englischen Wortes zu hören.
- Drücken Sie Shift+ I, um die Aussprache aller deutschen Übersetzungen zu hören.
- Anmerkung: T-T-S kann die Aussprache von jedem deutschen oder englischen Text generieren, ohne sich lediglich auf das Wortschatz des Wörterbuches zu beschränken. Tippen Sie ein Wort oder eine Wendung in das Eingabefenster des Deutsch-Englischen Wörterbuches einfach ein und drücken Sie die Taste , damit der Text ausgesprochen wird.

Im Menü *Einstellungen* können Sie die *Sprachfrequenz* und das *Sprachtempo* ändern.

Anmerkung: Der Language Teacher® EGm600T verfügt über ein Lautstärkeregulator, der sich auf der linken Stirnseite des Geräts befindet.

BENUTZER-WÖRTERBUCH

Der Language Teacher® EGm600T bietet Ihnen die Möglichkeit, ein eigenes Wörterbuch zusammenzustellen, das in das Hauptwörterbuch automatisch eingefügt wird.

Deutsch/Englisches sprechendes elektronisches Wörterbuch Anleitung

Einfügen eines Datensatzes

• Wählen Sie das Symbol im *Symbolmenü*. Das *Benutzer-Wörterbuch*menü wird geöffnet werden.



 Wählen Sie z. B. deutsches Benutzer-Wörterbuch und tippen Sie ein deutsches Wort ein, das Sie Ins Wörterbuch hinzufügen wollen.



Benutzen Sie die Pfeilzeichen- Tasten zur Cursorbewegung in der aktiven Zeile, SHIFT+◀, um einen Buchstaben links vom Cursor (*Einfügen-Modus*) oder über dem Cursor (*Überschreiben-Modus*) zu löschen.

Drücken Sie SPC, um eine Leerstelle einzufügen, SHIFT+SPC, um ein Teilungszeichen (Strich) einzufügen. Benutzen Sie SHIFT+▼ zum Umschalten zwischen dem *Einfügen*- und *Überschreiben*-Modus.

Benutzen Sie SHIFT + SYMB und die entsprechende Ziffer-Taste, um zusätzliche Symbole einzugeben. Mit der Taste ► wird die Symbolliste weiter gescrollt.

Drücken Sie die Taste ENTER, um die neue Seite Übersetzung zu öffnen.

 Wenn es notwendig ist, wählen Sie die Sprache mit der ↔ Taste und tippen Sie Ihre Übersetzung des Wortes ein, z. B:



- Um den neuen Datensatz zu speichern, drücken Sie die Taste ENTER. Es wird ein Dialogfenster für das nächste Datensatz auf dem Bildschirm erscheinen.
- Um ins Menü zurückzukehren, ohne die Änderungen zu speichern, drücken Sie mehrmals die Taste ESC.

Datensatzverwaltung

- Wählen Sie das Symbol im *Symbolmenü*. Das *Benutzer- Wörterbuch*menü wird geöffnet werden. Eine Datensatzmaske wird erscheinen.
- Benutzen Sie die Tasten NEXT oder PREV, um die existierenden Datensätze zu überblicken.



 Um ein Datensatz zu korrigieren, drücken Sie SHIFT+▼ und folgen Sie den Vorschriften im Abschnitt Einfügen eines Datensatzes.

- Zum Löschen eines Datensatzes sind die Tasten SHIFT+ zu betätigen und die angezeigte Aufforderung zu bestätigen.
- Um die Aussprache des Datensatzes zu hören, drücken Sie II.
- Um die Aussprache der Übersetzung zu hören, drücken Sie SCHIFT + II.
- Um einen Datensatz des Benutzer-Wörterbuches aus dem Hauptwörterbuch zu öffnen, ist das Stichwort Ihres Datensatzes im Eingabe-Dialogfenster des entsprechenden Hauptwörterbuchs vollständig einzugeben und ENTER zu betätigen.

Grammatik

Der Language Teacher® EGm600T bietet Ihnen ein umfangreiches, in das elektronische Gerät eingebautes Nachschlagewerk der englischen Grammatik.

• Drücken Sie die GRAM-Taste oder wählen Sie im Symbolmenü, um das Grammatik-Menü zu öffnen.

1.	Suchen nach der
	Nr. des Paragraphen
2.	Konsequentes
	Durchsuchen

- Drücken Sie die Taste 1, um ein Thema mit Hilfe des Wörterbuchcodes zu finden.
- Geben Sie die Nummer des Themas im Format X.X ein (benutzen Sie die "./,"- Taste, um eine Dezimalzahl einzugeben) und drücken Sie anschließend die Taste ENTER.

- Drücken Sie die Taste 2, wenn Sie das Menü mit vielen Ebenen benutzen wollen, um Themen zu überblicken.
- Drücken Sie die entsprechende Buchstaben-Taste, um einen Punkt im Menü zu wählen.

Drücken Sie ESC, um zur vorhergehenden Ebene zurückzukehren.

Benutzen Sie die Tasten $\mathbf{\nabla}$ und \mathbf{A} , um den Text innerhalb des Themas zu scrollen.

TOEFL

Ihr Language Teacher® EGm600T enthält ein praktisches Hilfsmittel für die Vorbereitung auf die Prüfung des Englischen als einer Fremdsprache (Test of English as a Foreign Language), die von Ausländern für die Aufnahme in ein amerikanisches Kollege verlangt wird. Diese Wörterbuch - Funktion bietet Ihnen die einzigartige Möglichkeit, in der computerisierter Version die Prüfung zu üben in der selben Form wie sie in Wirklichkeit ablaufen wird.

- 6777
- Wählen Sie das Symbol in dem *Symbol-Menü* und wählen Sie *TOEFL*, um das TOEFL-Menü zu öffnen.



 Markieren Sie den gewünschten Punkt und drücken Sie ENTER.

Anleitung zu TOEFEL

Die Anleitung stellt Ihnen allgemeine Informationen über die Anforderungen, die Struktur und die Dauer der TOEFL-Prüfung zur Verfügung. Der Anleitungstext ist in deutscher und englischer Sprache verfügbar. Sie können diese Option in dem Submenü der Anleitung auswählen.

• Wählen Sie den Punkt *Anleitung zu TOEFL* in dem Menü *TOEFL*.



- Wählen Sie die Sprache, in welcher Sie die Anleitung lesen wollen.
- Lesen Sie die Anleitung, wobei Sie ihre Teile durch das Drücken der Buchstaben-Tasten erreichen können.

Nachdem Sie sich mit der Methodik der TOEFL-Prüfung bekannt machen, die in der *Anleitung* dargestellt ist, werden Sie sich vielleicht vorbereitet genug fühlen, um das Beantworten der Fragen zu üben. Die Fragen sind benutzerfreundlich in zwei Teile unterteilt, die in zwei Funktionsbereichen dargelegt sind – *Test-Beispiele* und *Übungsbeispiele*.

Test-Beispiele und Übungsbeispiele

• Wählen Sie die Zeile Test-Beispiele in dem *TOEFL*-Menü, um den Punkt *Test-Beispiele* zu öffnen.

Modell EGm600T



Es gibt vier vollständige Tests zu Ihrer Auswahl. Jedes Test enthält Multiple-Choice-Fragen, die zu allen drei Teilen der TOEFL-Prüfung gehören und folgenderweise geordnet sind: *Verständnis-Test, Struktur und Grammatik, Vokabular und Lesenstest.*

• Wählen Sie die Zeile Übungsbeispiele im TOEFL-Menü, um das Submenü Übungsbeispiele zu öffnen.



Die Übungsbeispiele erlauben Ihnen, jede der drei Aufgaben-Teile des TOEFL-Test voneinander getrennt zu üben. Die Fragen aus vier verfügbaren Test-Beispielen sind in anderer Ordnung angeführt, anhängig von der Fragengruppe, zu der sie gehören. Weiterhin sind die Fragengruppen in zwei oder drei Teile unterteilt, die Fragen desselben Typs enthalten. Die Untergruppen in *Struktur und Grammatik* sind zum Beispiel:



Unabhängig davon, welche Übungsform Sie gewählt haben, ist jede Übungsfrage wie folgt strukturiert:

Text der Frage (beim *Verständnis-Test* wird er nicht gezeigt), zum Beispiel:

Deutsch/Englisches sprechendes elektronisches Wörterbuch Anleitung



Wahl der Antwort und das Test-Ergebnis

Wenn Sie sich über die richtige Antwort entschieden haben, drücken Sie die entsprechende Buchstaben-Taste, um Ihre Antwort zu speichern und zur nächsten Frage überzugehen. Nach der Beantwortung der letzten Frage des Tests oder der Übungsfragengruppe oder auch, wenn Sie sich entscheiden, das Üben zu beenden und die Taste ESC zu drücken, wird folgenderweise aussehende Ergebnis-Information gezeigt:

Insgesamt:	100	
Fragen gezeigt:	57	
Fr. beantwortet:	22	
Ergebnis:	90	

Die erste Zeile enthält die Gesamt-Anzahl der Fragen im Test oder in der Übungsfragen-Gruppe. Die zweite und dritte Zeilen zeigen entsprechend, wieviel Fragen gezeigt und wieviel – während der beendeten Übung oder Tests richtig beantwortet wurden. Die vierte Zeile zeigt Ihnen Ihr Endergebnis in Total-Punkten, die nach der authentischen Formel berechnet werden.

Modell EGm600T

DIALOGE

Im Speicher des Language Teacher® EGm600T sind auch die aus dem Alltag gegriffenen Phrasen zusammengefasst. Für eine bessere Handhabung sind sie in die unten aufgeführten Themen aufgeteilt:

- 1. Aus dem Alltag
- 7.Fernmeldewesen 8. Bei der Bank
- 2. Reisen 3. Hotel

5. Einkäufe

- 9. Verkehrsmittel
- 4. Im Restaurant
- 10.Gesundheit 11.Schönheitspflege
- 6. Besichtigungen 12. Polizei rufen

Jedes Thema enthält eine Reihe von Episoden.

Drücken Sie die DIAL-Taste oder wählen Sie das

Symbol im *Symbolmenü*, um die *Dialogfunktion* zugänglich zu machen. Das Titel des ersten Themas wird erscheinen.



Wählen Sie ein Thema und danach - eine Episode.

Markieren Sie ein Thema oder eine Episode mit den ▼ und ▲ Tasten und drücken Sie anschließlich die Taste ENTER, um die Episode durchzusehen.

Benutzen Sie die Tasten NEXT / PREV, um sich zwischen den Phrasen zu bewegen, ▼ und ▲,- um einzelne Phrasen zu scrollen, die Taste ESC,- um zur vorhergehenden Ebene zurückzukehren.

- Um die Aussprache eines englischen Wortes zu hören, drücken Sie die Taste I.
- Um die Aussprache der deutschen Übersetzung zu hören, drücken Sie SCHIFT+

UNREGELMÄßIGE VERBEN

Die geläufigsten unregelmäßigen deutsche und englischen Verben sind im *Language Teacher® EGm600T* im Teil *Unregelmäßige Verben* in der alphabetischen Reihenfolge aufgeführt.

• Zum Öffnen des Dialogfensters für den Bereich *Unregelmäßige Verben* ist das Symbol im *Symbol-Menü* zu wählen. Danach ist die Sprache zu wählen, deren unregelmäßige Verben Sie sehen möchten (Englisch oder Deutsch).

Erster Buchstabe: _

- Beginnen Sie, den ersten Buchstaben eines Verbs einzutippen, dessen Infinitivform Sie sehen wollen.
- Benutzen Sie die Tasten NEXT / PREV, um sich zwischen den Verben zu bewegen, Tasten ▼ und ▲, um einzelne Verben zu scrollen, ESC,- um zum Dialogfenster zurückzukehren.
- Um die Aussprache eines unregelmäßigen Verbs zu hören, drücken Sie die Taste I. Um sich die Übersetzung eines Verbs anzuhören, verwenden Sie die Tasten SHIFT+I.

Modell EGm600T

REDEWENDUNGEN

Über 200 geläufige englische Redewendungen mit den deutschen Äquivalenten dazu beinhaltet der Abschnitt *Redewendungen*. Die Redewendungen sind in der alphabetischen Reihenfolge aufgeführt.

Wählen Sie das Symbol im *Symbolmenü*, um das Dialogfenster des Abschnitts *Redewendungen* zu öffnen.



- Beginnen Sie, den ersten Buchstaben der Redewendung einzutippen, die Sie sehen wollen.
- Benutzen Sie die Tasten NEXT / PREV, um sich zwischen Phrasen zu bewegen, die Tasten ▼ und ▲, um einzelne Phrasen zu scrollen, ESC - um zum Eingabe-Dialogfenster der Redewendungen zurückzukehren.
- ① Um sich die Aussprache einer englischen Redewendung anzuhören, drücken Sie die Taste
 III.
- ① Um sich die Aussprache der Übersetzung anzuhören, benützen Sie die SHIFT+⊲≣ Taste.

TELEFONBUCH

Weiterhin ist es möglich, Namen, Rufnummern und Anschriften im *Telefonbuch* in Deutsch und Englisch zu speichern, zu finden, zu löschen, die Eingaben zu ändern und Aussprache der Datensätze zu hören.

Einfügen eines neuen Datensatzes

Drücken Sie die Taste TEL oder wählen Sie das
Symbol
 im Symbolmen
 um einen ersten

Symbol ^W im *Symbolmenü*, um einen ersten Datensatz im Eingabefenster des *Telefonbuches* zu öffnen.

 Drücken Sie ENTER, um einen neuen Datensatz einzufügen.



- Füllen Sie die erste Zeile Name aus, falls nötig, können Sie die Sprache mit die Taste ↔ ändern.
- Benutzen Sie Pfeilzeichen-Tasten zur Cursorbewegung, SHIFT+◀, um einen Buchstaben links vom Cursor (*Einfügen*) oder über dem Cursor (*Überschreiben*) zu löschen.
- Drücken Sie SPC, um eine Leerstelle, SHIFT+SPC,- um ein Bindestrich einzutippen. Benutzen Sie SHIFT+▼ zum Umschalten zwischen dem Einfügen- und Überschreiben-Modus.
- Falls Sie zusätzliche Symbole brauchen, drücken Sie SHIFT+SYMB und die entsprechende Ziffer-Taste (► für mehrere Symbole).
- Drücken Sie ENTER und füllen Sie die nächste Seite Nummer aus. Das Ziffer-Eingabemodus wird automatisch eingeschaltet werden.
- Drücken Sie ENTER und tippen Sie eine Adresse ein, ändern Sie die Sprache, falls es notwendig ist.



- Um den Passwortschutz f
 ür diesen Datensatz einoder auszuschalten, dr
 ücken Sie SHIFT+▶. Das Zeichen MARK wird in der rechten Ecke erscheinen (oder verschwinden).
- Zum Speichern des Datensatzes drücken Sie ENTER. Eine neue Datensatzmaske wird erscheinen.
- Zum Rückkehren ins Menü ohne Abspeicherung drücken Sie ESC einige Male.

Datensatzverwaltung

- Wählen Sie das Symbol ^(W) im *Symbolmenü*, um einen ersten Datensatz im Dialogfenster des *Telefonbuches* zu öffnen.
- Benutzen Sie die Tasten NEXT oder PREV, um existierende Datensätze zu überblicken.
- Anmerkung: Haben Sie ein Passwort im Menü Einstellungen eingestellt (Siehe Passwort Ein/Aus), so werden die geschützten Datensätze nicht sichtbar. Um sie zu sehen, müssen Sie den Passwortschutz ausschalten, wie es im Menü Einstellungen beschrieben ist.
- Zum Ändern eines Datensatzes drücken Sie SHIFT+▼ und folgen Sie den Vorschriften im Abschnitt Einfügen eines Datensatzes.
- Zum Löschen des Datensatzes ist SHIFT+ zu betätigen und die angezeigte Aufforderung zu bestätigen.
- Um den aktiven Datensatz zu hören, drücken Sie 🖽.
 - 42

Deutsch/Englisches sprechendes elektronisches Wörterbuch Anleitung

TERMINKALENDER

Mit Hilfe des Bereiches *Terminkalender* des *Language Teacher B EGm600T* ist es möglich, Ihre Zeit effektiv zu planen. Man kann die Datensätze im Deutschen oder Englischen eingeben, ändern, ausfindig machen, löschen oder sich anhören.

Einfügen eines Datensatzes

- Wählen Sie das Symbol ^{Solo} im *Symbolmenü*, um einen ersten Datensatz im Dialogfenster des *Terminkalenders* zu öffnen.
- Drücken Sie ENTER, um einen neuen Datensatz einzufügen. Das aktuelle Datum wird auf dem Bildschirm erscheinen.

Datum:

MM/TT/JJ = 12/01/2000

- Anmerkung: Das Datum und die Zeit bzw. das Displayformat kann man im Menü Einstellungen ändern.
- Tippen Sie, falls es notwendig ist, ein anderes Datum mit Ziffer-Tasten ein, benutzen Sie ◄ und ►, um den Cursor zu bewegen, und drücken Sie ENTER, um zur Zeit-Seite überzugehen.
- Geben Sie die Anfangs- sowie Endzeit der geplanten Angelegenheit mit den Ziffer-Tasten ein, benutzen Sie
 ◄ und ▶, um den Cursor zu bewegen. Beim 12-Stunden-Zeitformat ist ein A für AM und ein P für PM zu setzen.



Modell EGm600T



- Wenn Sie den Wecker einschalten wollen, der Sie an die Angelegenheit erinnern wird, drücken SHIFT + Z. Ein Glöckchen- Zeichen A wird auf dem Bildschirm erscheinen.
- Drücken Sie ENTER und tippen Sie die Beschreibung der Angelegenheit in den *Terminkalender* ein, ändern Sie die Sprache mit der Taste ↔, falls es notwendig ist.
- Benutzen Sie die Pfeiltasten zur Cursorbewegung, SHIFT+◀, um einen Buchstaben links vom Cursor (*Einfügen-Modus*) oder über dem Cursor (Überschreiben-Modus) zu löschen.
- Drücken Sie SPC, um eine Leerstelle, SHIFT+SPC um ein Bindestrich einzugeben. Benutzen Sie SHIFT+▼ zum Umschalten zwischen dem Einfügen- und Überschreiben-Modus.

Sollten Sie zusätzliche Symbole brauchen, so drücken Sie SHIFT+▲ und die entsprechende Ziffer-Taste (► für das weitere Scrollen).

- Um den Passwortschutz f
 ür diesen Datensatz einoder auszuschalten, dr
 ücken Sie SHIFT+▶. Das Zeichen MARK wird in der rechten Ecke erscheinen (oder verschwinden).
- Um den Datensatz zu speichern, drücken Sie ENTER.
- Um ins Menü ohne Abspeicherung der Änderungen zurückzukehren, drücken Sie mehrmals ESC.

Datensatzverwaltung

- Wählen Sie das Symbol ^(W) im *Symbolmenü*, um einen ersten Datensatz im Eingabefenster *des Terminkalenders* zu öffnen.
- Benutzen NEXT oder PREV, um existierende Datensätze zu überblicken.
- Anmerkung: Haben Sie ein Passwort im Menü Einstellungen eingeschaltet (Siehe Passwort Ein/Aus), so werden die geschützten Datensätze nicht erscheinen. Um sie zu sehen, müssen Sie das Passwort ausschalten, wie es im Menü Einstellungen beschrieben ist.
- Zum Ändern eines Datensatzes drücken Sie SHIFT+▼ und folgen Sie den Vorschriften im Abschnitt Einfügen eines Datensatzes.
- Zum Löschen des Datensatzes ist SHIFT+ zu betätigen und die angezeigte Aufforderung zu bestätigen.
- ① Um sich einen Datensatz anzuhören, drücken Sie ③

TASCHENRECHNER

Der Taschenrechner ist eine der für Ihren Komfort installierten Standard-Funktionen des Language Teacher @ EGm600T.

• Drücken Sie die Taste im *Symbolmenü,* um den *Taschenrechner* zu öffnen.

Modell EGm600T



Das Ziffer-Tastaturlayout, darunter Rechen- und Speicheroperationen, werden automatisch eingeschaltet (man braucht nicht SHIFT zu drücken). Das Speicherregister wird für die Bequemlichkeit auf dem Bildschirm dargestellt.

- Diese Funktion ist genauso wie ein normaler Taschenrechner einsetzbar. Verwenden Sie die Taste C/CE, um die letzte Zahl zu löschen, SHIFT+C/CE,- um die letzte Operation zu löschen.
- Anmerkung: Wenn der Speicher überfüllt wird oder sich ein Fehler ereignet (z. B. als Ergebnis der Division durch Null), so dass ein E auf dem Display erscheint, drücken Sie SHIFT+C/CE, um Display-Bild zu erneuern.

MAßUMRECHNUNG

Mit dem Language Teacher® EGm600T ist es einfach, die Umrechnung von den Maßeinheiten aus dem amerikanischen System in das in Europa übliche metrische System und wieder zurück vorzunehmen.

Folgende Maßeinheiten können umgerechnet werden:

Länge: Zentimeter, Meter, Kilometer, Zoll, Fuß, Yard, Meile

Fläche: Quadratzentimeter, Quadratmeter, Quadratkilometer, Quadratzoll, Quadratfuß, Quadratyard

Volumen: Liter, Pinte, Gallone

Gewicht: Gramm, Kilogramm, Tonne, Unze, Pfund

Temperatur: °Celsius (Grad), °Fahrenheit, Kelvin **Leistung**: Kilowatt, Pferdestärke

Wählen Sie das Symbol
 Bereiches Maßumrechnung.



 Drücken Sie die entsprechende Ziffer-Taste oder markieren Sie mit den ▲ und ▼-Tasten eine Option und drücken Sie ENTER:



- Benutzen Sie ◀ und ►, um ein Einheiten-Paar zu wählen. Wählen Sie die Ausgangsmaßeinheit durch das Verstellen der Markierung mit den ▲ und ▼-Tasten.
- Geben Sie einen Zahlenwert im markierten Feld ein und drücken Sie ENTER. Sein Äquivalent wird sofort berechnet und in der unteren Zeile angezeigt.



- Um eine neue Umrechnung zu machen, drücken Sie ENTER.
- Um *Maßumrechnung*-Menü zu verlassen, drücken Sie ESC.

Modell EGm600T

WÄHRUNGSUMRECHNUNG

Die im Language Teacher® EGm600T integrierte Funktion Währungsumrechnung ermöglicht es, die Geldbeträge in einigen voreingetragenen Währungen und in einer vom Benutzer definierten Währung sofort umzurechnen.

Mit dem Language Teacher® EGm600T kann man Umtauschkurse von folgenden Nationalwährungen einstellen und konvertieren: die USA (USD), Deutschland (DEM), Österreich (ATS), Kanada (CAD), die Schweiz (CHF), Finnland (FIM), Frankreich (FRF), Großbritannien (GBP), Italien (ITL), Japan (JPY) und auch die Währung der Europäischen Union (EURO). Eine Zeile mit dem Zeichen '?' ist für eine andere Währung reserviert.

• Wählen Sie das Symbol ^{IIII} im *Symbolmenü,* um *Währungsumrechnung-Menü* zu öffnen.



- Um den Wechselkurs einzustellen, drücken Sie die Taste 2 oder markieren Sie die zweite Funktion und drücken Sie ENTER.
- Legen Sie das Feld für die Wechselkursangabe durch die Zeilenmarkierung mit den ▲ und ▼-Tasten fest und tippen Sie den Wert der entsprechenden Währung mit den Ziffer-Tasten ein (drücken Sie die "./,"-Taste für ein Komma).

Deutsch/Englisches sprechendes elektronisches Wörterbuch Anleitung

USD	1,000
DEM	1,000
ATS	1,000
CAD	1,000 🗢

- Anmerkung: Eine Währung, gewöhnlich US Dollar, muss als Basiswährung mit dem Wert von 1.00 gewählt werden. Kurse der anderen Währungen werden entsprechend dieser Basiswährung eingestellt.
- Um eine benutzerdefinierte Währung einzustellen, scrollen Sie zu der unteren Zeile, drücken Sie die Taste
 , um das Zeichen '?' im Zeichenfeld zu markieren und die Abkürzung der Währungsbezeichnung einzutippen.

1,000	
1,000	
1,000	►
1,000	
	1,000 1,000 1,000 1,000

- Drücken Sie die Taste ►, um das Währungskursfeld zu markieren, und geben Sie die Umtauschkurswerte für die neue Währung ein.
- Um zum Wärungsumrechnung-Menü zurückzukommen, prüfen Sie, ob alle Währungskursfelde Werte enthalten, und drücken Sie ESC.
- Benutzen Sie die Funktion *Währungskurse,* um sich schnell Umtauschkurswerte anzusehen.
- Um eine Umrechnung zu machen, drücken Sie die Taste 3 oder markieren Sie die dritte Funktion und drücken Sie ENTER.
- Stellen Sie das markierende Feld neben dem Währungszeichen und geben Sie einen Betrag zum Umrechnen ein.



Modell EGm600T



- Drücken Sie ENTER zur Umrechnung.
- Drücken Sie die Tasten ▼ und ▲, um sich die Äquivalentbeträge in anderen Währungen anzusehen.

WÖRTERSPIEL

Der Language Teacher® EGm600T enthält ein Wörterspiel, das zur Verbesserung Ihrer Fähigkeiten in der Rechtschreibung und Erweiterung Ihres Wortschatzes dient.

Wählen Sie das Symbol im Symbolmenü, um Wörterspielmenü zu öffnen.

Spielrichtung 1. Englisch=>Deutsch 2. Deutsch=>Englisch

 Drücken Sie die entsprechende Ziffer- Taste, um ein Wörterbuch, in dem Sie Wörter erraten werden, zu wählen.



Deutsch/Englisches sprechendes elektronisches Wörterbuch Anleitung

 Geben Sie die Buchstaben ein, um das Wort zu erraten. Die richtig erratenen Buchstaben erscheinen an der Stelle der Unterzeile in ihrer aktuellen Position im Wort. Die Zahl der nicht erratenen Buchstaben wird rechts gezeigt. (8 Fehlversuche sind zugelassen).



Sie können Tips benutzen: Um die Aussprache des versteckten Wortes zu hören, drücken Sie
 I. Um sich die Übersetzung des zu erratenden Wortes anzusehen, drücken Sie die Taste ▶, und danach – ESC, um zum Spiel zurückzukehren. Um einen Buchstaben zu öffnen, drücken Sie ENTER. Diese Aktionen werden Ihnen als Versuche angerechnet werden.

Am Spielende erscheint auf dem Bildschirm nur für einen kleinen Moment abhängig vom Endergebnis eine Meldung *Sie haben gewonnen!* bzw. *Sie haben verloren!* Und dann wird die Übersetzung des Wortes angezeigt. Zum Starten eines neuen Spiels ist ENTER zu drücken.

ZONENZEIT

Mit der Zonenzeit-Funktion Ihres Language Teacher® EGm600T können Sie sich die Zeit in der ganzen Welt ansehen. Die Zeit in mehr als 210 Städten mit ihren Zeitzonen ist voreingestellt.

• Wählen Sie das Symbol ⁽¹⁾ im *Symbolmenü,* um die *Zonenzeit*-Funktion zu öffnen.

Modell EGm600T



- Anmerkung: New York, USA ist voreingestellt. Möchten Sie das Datum und die Zeit bzw. das Displayformat ändern, kehren Sie zum Menü Einstellungen wieder zurück und tragen Sie die erforderlichen Änderungen ein.
- Benutzen Sie die Tasten ▼ und ▲, um die alphabetisch geordnete Liste der Städte durchzusehen, oder die Tasten NEXT / PREV für die Liste der Länder (und der Städte in jedem Land). Sie können auf die Buchstaben -Tasten drücken, damit die erste Stadt mit diesem Anfangsbuchstaben im Dialogfenster erscheint.
- Wenn Sie sich die Zeit in z. B. SAN MARINO ansehen wollen, drücken Sie erstens die Taste S (SAN FRANCISKO wird erscheinen), dann ▼ zweimal:



Anmerkung: Vergessen Sie über die Möglichkeit der DSZ–Einstellung nicht. Sie müssen vielleicht eine Stunde hinzufügen oder abziehen.

Deutsch/Englisches sprechendes elektronisches Wörterbuch Anleitung

ORTSZEIT

Sie können diese Möglichkeit des *Language Teacher® EGm600T* benutzen, um aktuelle Zeit, Wochentag und das Datum zu sehen. Diese Information entspricht der Zeitzone und der im Menü *Einstellungen* eingestellten Stadt.

- Wählen Sie das Symbol im *Symbolmenü,* um die O*rtszeit*-Funktion zu wählen.
- Je nach der Einstellung des Menü Einstellungen können Sie die aktuelle Zeit hören.

```
BERLIN
BRD
(Sa) Jan 1, 2000
0:22
```

Anmerkung: Berlin, BRD ist voreingestellt. Möchten Sie das Datum und die Zeit bzw. das Displayformat ändern, kehren Sie zum Menü Einstellungen wieder zurück und tragen Sie die erforderlichen Änderungen ein.

DATENAUSTAUSCH MIT PC

Der Einsatz eines *Language Teacher* PC-Link-Kabels (ist extra zu bestellen) und des Programmes LT PC-Link für Windows 95/98/NT (ist beigelegt) ermöglicht den Datenaustausch zwischen den Organizer-Funktionsbereichen des *Language Teachers B EGm600T* und einem Personalcomputer.

Anmerkung: Der LT PC-Link - Anwendungsprogramm für Windows 95/98/NT muss zuerst an Ihrem PC



installiert werden. Dieses Programm befindet sich auf dem beigefügten CD. Nach der Installation sehen Sie die *Hilfsinformation* für die weiteren Details.

- Schließen Sie den *Language Teacher*® *EGm600T* an einen PC mit dem extra zu bestellenden Kabel an.
- Wählen Sie das Symbol ^{IIII} im *Symbolmenü,* um den *Datenaustausch mit PC* anzufangen.



- Wählen Sie die Datenaustauschfunktion, z. B. Daten senden.
- Wählen Sie einen Organizer-Bereich für Datenübertragung. Die folgende Meldung wird auf dem Bildschirm erscheinen:



- Starten Sie das PC-Link- Anwendungsprogramm an Ihrem PC und wählen Sie die Datenaustauschfunktion entsprechend der Datenaustauschfunktion des Gerätes ein (*Empfängen* in diesem Fall). Folgen Sie den auf dem Display erscheinenden Vorschriften.
- Nach dem Drücken der ENTER-Taste starten Sie zuerst das Empfangsgerät, dann - das Sendegerät. Die Datenaustausch-Meldung wird in beiden Anwendungsprogrammen erscheinen.

- Der Umfang der übertragenen Daten wird auf dem Display erscheinen.
- Anmerkung: Kopieren Sie immer wichtige Datensätze! Der Hersteller haftet nicht für verlorene oder verletzte Datensätze.

ZUSÄTZLICHE MÖGLICHKEITEN

Lautstärkeregulator

Der Language Teacher® EGm600T verfügt über einen Lautstärkeregulator, der sich links auf der Vorderseite des Geräts befindet.

Netzbetriebbuchse

Der Language Teacher® EGm600T verfügt über die Möglichkeit des Anschlusses an das Stromnetz, die Buchse befindet sich rechts auf der Stirnseite des Geräts. Benutzen Sie keinesfalls einen unkompatiblen Adapter, es kann Gerätschaden hervorrufen und Garantievertrag annullieren.

PC-Link Buchse

Die Buchse für den PC- Anschluss befindet sich rechts auf der Stirnseite des Geräts über der Buchse für den Stromnetzanschluss.